
FINISH CONC. SLAB @ BACK OF STORE EL. +1'-9"
FINISH CONC. SLAB @ FRONT OF STORE EL. +0'-0"
TS 3 1/2x3 1/2x1/4 - B3C3
EL= 10'-4 1/2"
TYPE-11
TS 3 1/2x3 1/2x1/4 - B3C4
EL= +0'-4 1/2"
TYPE-1
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-11 1/2"
TYPE-8
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-10 1/2"
TYPE-9
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-9 1/2"
TYPE-10
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-8 1/2"
TYPE-11
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-7 1/2"
TYPE-12
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-6 1/2"
TYPE-13
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-5 1/2"
TYPE-14
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-4 1/2"
TYPE-15
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-3 1/2"
TYPE-16
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-2 1/2"
TYPE-17
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-1 1/2"
TYPE-18
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 10'-0 1/2"
TYPE-19
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-11 1/2"
TYPE-20
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-10 1/2"
TYPE-21
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-9 1/2"
TYPE-22
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-8 1/2"
TYPE-23
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-7 1/2"
TYPE-24
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-6 1/2"
TYPE-25
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-5 1/2"
TYPE-26
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-4 1/2"
TYPE-27
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-3 1/2"
TYPE-28
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-2 1/2"
TYPE-29
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-1 1/2"
TYPE-30
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 9'-0 1/2"
TYPE-31
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-11 1/2"
TYPE-32
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-10 1/2"
TYPE-33
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-9 1/2"
TYPE-34
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-8 1/2"
TYPE-35
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-7 1/2"
TYPE-36
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-6 1/2"
TYPE-37
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-5 1/2"
TYPE-38
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-4 1/2"
TYPE-39
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-3 1/2"
TYPE-40
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-2 1/2"
TYPE-41
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-1 1/2"
TYPE-42
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 8'-0 1/2"
TYPE-43
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-11 1/2"
TYPE-44
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-10 1/2"
TYPE-45
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-9 1/2"
TYPE-46
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-8 1/2"
TYPE-47
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-7 1/2"
TYPE-48
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-6 1/2"
TYPE-49
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-5 1/2"
TYPE-50
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-4 1/2"
TYPE-51
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-3 1/2"
TYPE-52
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-2 1/2"
TYPE-53
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-1 1/2"
TYPE-54
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 7'-0 1/2"
TYPE-55
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-11 1/2"
TYPE-56
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-10 1/2"
TYPE-57
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-9 1/2"
TYPE-58
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-8 1/2"
TYPE-59
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-7 1/2"
TYPE-60
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-6 1/2"
TYPE-61
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-5 1/2"
TYPE-62
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-4 1/2"
TYPE-63
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-3 1/2"
TYPE-64
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-2 1/2"
TYPE-65
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-1 1/2"
TYPE-66
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 6'-0 1/2"
TYPE-67
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-11 1/2"
TYPE-68
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-10 1/2"
TYPE-69
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-9 1/2"
TYPE-70
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-8 1/2"
TYPE-71
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-7 1/2"
TYPE-72
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-6 1/2"
TYPE-73
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-5 1/2"
TYPE-74
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-4 1/2"
TYPE-75
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-3 1/2"
TYPE-76
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-2 1/2"
TYPE-77
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-1 1/2"
TYPE-78
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 5'-0 1/2"
TYPE-79
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-11 1/2"
TYPE-80
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-10 1/2"
TYPE-81
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-9 1/2"
TYPE-82
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-8 1/2"
TYPE-83
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-7 1/2"
TYPE-84
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-6 1/2"
TYPE-85
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-5 1/2"
TYPE-86
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-4 1/2"
TYPE-87
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-3 1/2"
TYPE-88
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-2 1/2"
TYPE-89
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-1 1/2"
TYPE-90
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 4'-0 1/2"
TYPE-91
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-11 1/2"
TYPE-92
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-10 1/2"
TYPE-93
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-9 1/2"
TYPE-94
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-8 1/2"
TYPE-95
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-7 1/2"
TYPE-96
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-6 1/2"
TYPE-97
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-5 1/2"
TYPE-98
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-4 1/2"
TYPE-99
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-3 1/2"
TYPE-100
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-2 1/2"
TYPE-101
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-1 1/2"
TYPE-102
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 3'-0 1/2"
TYPE-103
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-11 1/2"
TYPE-104
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-10 1/2"
TYPE-105
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-9 1/2"
TYPE-106
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-8 1/2"
TYPE-107
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-7 1/2"
TYPE-108
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-6 1/2"
TYPE-109
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-5 1/2"
TYPE-110
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-4 1/2"
TYPE-111
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-3 1/2"
TYPE-112
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-2 1/2"
TYPE-113
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-1 1/2"
TYPE-114
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 2'-0 1/2"
TYPE-115
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-11 1/2"
TYPE-116
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-10 1/2"
TYPE-117
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-9 1/2"
TYPE-118
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-8 1/2"
TYPE-119
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-7 1/2"
TYPE-120
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-6 1/2"
TYPE-121
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-5 1/2"
TYPE-122
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-4 1/2"
TYPE-123
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-3 1/2"
TYPE-124
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-2 1/2"
TYPE-125
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-1 1/2"
TYPE-126
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 1'-0 1/2"
TYPE-127
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 0'-11 1/2"
TYPE-128
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 0'-10 1/2"
TYPE-129
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 0'-9 1/2"
TYPE-130
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 0'-8 1/2"
TYPE-131
TS 3 1/2x3 1/2x1/4
EL= 0'-7 1/2"